

LD 6220 | 6230 | 6240

LANAB
EN DEL AV LANAB GROUP

Ge dig själv ett par minuter med inställningen av din arbetsstol för att få en individuellt anpassad ergonomisk stol.

När du ställt in din stol rätt har du en följsam och stödjande känsla som stimulerar dig till rörelse. Det ger lite extra energi till ditt arbete och möjlighet till stunds avkopplande vila om du vill.



LD 62 | FREEFLOAT

LANAB GROUP:

www.lanabgroup.se



1. Sitthöjd

Drag handtaget uppåt och pressa samtidigt ned sitsen för att sänka sitthöjden. För att höja sitsen, drag handtaget uppåt utan något tryck på sitsen.

2. Rygg höjd

Tryck ryggstödet uppåt för att justera ryggens höjd. Tryck ryggstödet hela vägen upp för att återställa mekanismen till grundinställningen.

3. Låsning av ryggen

Drag handtaget uppåt för att frisläppa ryggstödet. Tryck ned handtaget och luta bakåt mot ryggstödet för att justera ryggstödet och sitsen tills du hittar önskad position.

4. Ryggens motstånd

Drag ut knoppen, vrid medurs för att öka ryggens motstånd, och moturs för att minska motståndet. När justeringen är klar, återgår knoppen automatiskt till sin ursprungliga position.

5. Sitt djup

Tryck ned handtaget under sitsen, skjut sitsen inåt/utåt till önskad position. Släpp handtaget för att låsa sitsens i justerat läge.

6. Sittvinkel

Rotera handtaget medsols för att frisläppa sitsen. Låt sitsen vara i läget free float eller rotera handtaget bakåt för att låsa i önskad position.