

Skötselråd

För att förlänga livslängden på dina kontorsmöbler är det viktigt att sköta dem på rätt sätt. Här hittar du råd och instruktioner för underhåll och skötsel.

Tyger/beklädnad

För att tyget ska behålla sin kvalitet och inte slitas i förtid är regelbunden rengöring viktig. Dammsug arbetsstolen eller den klädda produkten med ett mjukt munstycke för att avlägsna damm och smuts.

Vid fläckar bör dessa tas bort så snabbt som möjligt. Använd en lätt fuktad, vit trasa och torka försiktigt med cirkelrörelser. Undvik att gnugga kraftigt, då detta kan skada tyget. Vid svårare fläckar kan rengöringsmedel avsett för textil användas, förutsatt att tygets specifikation tillåter detta. Läs alltid tygets skötselanvisningar före fläckborttagning.

Många tyger innehåller ull. Var därför extra försiktig med vätska, då ulltyger kan krympa.

Läderklädda möbler bör skyddas från direkt solljus och värme. Torka av med mjuk trasa och använd avsedda produkter för lädervård.

Skivor/Möbler

Torka dagligen av ytor med en mjuk, torr trasa. Vid behov kan trasan fuktas lätt. Miljömilda rengöringsmedel kan användas, men de får inte innehålla slipmedel. Eftertorka alltid med torr trasa.

Fanér är ett levande trämaterial som påverkas av solljus. Försök att ge hela ytan jämn ljusexponering för att undvika färgskillnader. Fanerade ytor har klarlack och rengörs med torr eller lätt fuktad trasa samt mildt rengöringsmedel vid behov.

Obs! Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel eller starka lösningsmedel som kan skada ytskiktet. Lämna aldrig kvar vätska på ytan.

Laminatytor är slitstarka och rengörs på samma sätt som fanér. Vid behov kan något starkare rengöringsmedel användas med försiktighet.

Plast

Rengörs genom avtorkning med mjuk trasa. Vid behov kan lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel användas.

Metall

Avtorkas med mjuk trasa och vid behov med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.

Obs! Elektriska komponenter får inte rengöras med vätska. Dessa ska endast torkas av med torr trasa eller dammsugas lätt. Använd inte elektriska delar som utsatts för fukt. Elektriska komponenter får inte modifieras.

Efterdragningar skruvar

Kontrollera regelbundet skruvar och fästansordningar och dra åt vid behov för att förlänga möbelns livslängd och stabilitet.

Flytt av möbel

Vid förflyttning ska möbeln alltid lyftas – inte skjutas eller dras – för att undvika skador på konstruktionen.

Ytskikt

Vassa detaljer som ringar, klockor eller nitar kan skada möbelns yta eller beklädnad. Dra aldrig föremål över ytor utan lyft dem. Skador som uppstår genom yttre åverkan omfattas inte av garantin.

Produktändringar

Det är inte tillåtet att förändra produktens utseende eller funktion. Vid modifiering upphör garantin att gälla.