

Kontorsstol

Höganäs +3-serien

Denna svensktillverkade kontorsstol erbjuder premi-umkvalitet för dig som inte kompromissar. Perfekt för aktivt sittande, Höganässtolen låter dig sitta under långa arbetspass och ändå vara rörlig hela dagen.

Höganäs +3-serien är designad för att möta de höga kraven från moderna, flexibla arbetsmiljöer – oavsett om du arbetar hemifrån eller på kontoret. Synkron mekanism med justerbart motstånd och möjlighet att låsas i valfritt läge. Ryggstödet och sitsen rör sig synkront, vilket gör det lätt att snabbt hitta den perfekta sittställningen.

Synkron mekanism

1. Inställningar av sitthöjd

Lyft den yttre spaken uppåt för att höja sitthöjden eller sänk med hjälp av kroppsvikten.

2. Inställning av sittdjup

Lösgör sitsen genom att trycka den inre spaken neråt. För sedan sitsen framåt/bakåt till önskat djup, släpp spaken som låser i ett antal fasta positioner.

3. Inställningar av gungans hårdhet

Vrid ratten med- eller motsols för att ställa in gungmekanismen efter din kroppsvikt.

4. Inställningar för låsning av sitsens vinkling

Vrid spaken bakåt för att frikoppla låsningen. För att låsa sitsens i neutralt alternativt tiltat läge dra spaken framåt/neråt.

5. Inställningar av ryggbrickans djup

Dra spaken uppåt, belasta ryggstödet och släpp spaken för att få ryggen i önskad position.

6. Låsning av gungmekanism

Dra ratten utåt och vrid motsols, släpp för att låsa gungan i valfritt läge samt medsols för att låsa upp gungan. Obs! Säkerhetsspärren släpper först när du lutar dig bakåt.

7. Inställningar av ryggstödsdjup

När denna knapp trycks in kan ryggstödet höjas eller sänkas. Ryggstödet ska ställas in så att den utbuktande delen av ryggstödet ger fullt stöd till korsryggen.

8. Inställning av back-up

Om det behövs mer stöd i ländryggen kan mer luft pumpas in i ryggstödet med hjälp av pumpen. Genom att trycka in knappen bredvid pumpen släpps luften ut igen. Backupen har två luftkammare så att trycket fördelas lika samt för att minska trycket på ryggraden.

9. Inställningar armstöd (tillval)

Ställ armstödens höjd genom att trycka in knappen i framkant. För att justera armstöden i sidled lossa snäppfästet på undersidan av armstödsinfästningen. Dra armstödsplattan i djupled i önskad position. Tryck in knappen på insidan av armstöd för att rotera armstödsplattans vinkel.

Nackstödet är justerbart i höjd, djup och vinkel. Justera nackstödet till önskad höjd genom att dra det uppåt/nedåt. Justera djupet genom att vrida det framåt/bakåt.

