

Kontorsstol LD 62 freefloat

En klassisk kontorsstol med många ergonomiska inställningsmöjligheter samt logiskt placerade och lätthanterliga reglage.

Stolen är utvecklad för dagens flexibla arbetsplatser, oavsett vart du befinner dig, kontoret och hemarbetsplatsen, behövs en stol högt ställda krav på sittkomfort.

Mekanismen freefloat gör att sitsen och ryggen kan röra sig oberoende av varandra och dessutom kan de olika delarna låsas i önskad position. Vilket innebär att sitsen och ryggen rör sig oberoende av varandra och helt följer kroppsrörelserna. Stolen finns i varianterna LD 6230 och 6240.

Freefloatmekanism

1. Inställningar av sitt höjd

Drag handtaget uppåt och pressa samtidigt ned sitsen för att sänka sitt höjden. För att höja sitsen, drag handtaget uppåt utan något tryck på sitsen.

2. Inställningar av ryggstöds höjd

Tryck ryggstödet uppåt för att justera ryggens höjd. Drag ryggstödet hela vägen upp för att återställa ryggstödet till lägsta grundinställningen.

3. Inställning för låsning av ryggstöd

Drag handtaget uppåt för att frisläppa ryggstödet. Tryck ned handtaget vid önskad position för att låsa ryggstödet. Säkerhetsspärren släpper när du lutar dig lätt mot ryggstödet.

4. Inställningar av ryggstöds motstånd

Drag ut veven, vrid medurs för att öka ryggens motstånd, och moturs för att minska motståndet. När justeringen är klar skjut in veven.

5. Inställningar av sittdjup

Tryck ned inre spaken under sitsen, skjut sitsen inåt/utåt till önskad position. Släpp spaken för att låsa sitsen i justerat läge.

6. Inställningar av sittvinkel

Drag handtag uppåt för att frisläppa sitsen. Låt sitsen vara i läget freefloat eller tryck handtaget nedåt för att låsa i önskad position.

7. Inställningar av svankstöd (tillval)

Om det behövs mer stöd i ländryggen kan mer luft pumpas in i ryggstödet med hjälp av pumpen. Genom att trycka in knappen bredvid pumpen släpps luften ut igen.

8. Inställningar armstöd (tillval)

Ställ armstödens höjd genom att trycka in knappen på sidan i framkant. För att justera bredden i sidled lossa snäppfästet på undersidan av armstödsinfästningen. För att vinkla armstödsplattorna, håll in övre sidoknappen och vrid till önskad position. Djupet på armstödsplattorna justeras genom att skjuta dem fram och tillbaka.

Nackstödet är justerbart i höjd och djup. Justera nackstödet till önskad höjd genom att dra det uppåt/nedåt. Justera djupet genom att vrida det framåt/bakåt.

