

Manual | LD 6135 med sitsdjupsreglering

Justera stolen efter att du satt dig stabilt i den och ha båda fötterna i golvet.



LANAB GROUP: