

| ERGOFUNK | Nollställning av Lanab Groups elstativ

Version 1 / 2022.08.11

Ergofunk II & Ergofunk Smart

1. Tryck ner bordet till bottenläge.
2. När bordet är i bottenläge, håll in nerknappen i cirka 5 sekunder (oftast regleras bordsskivan synligt).
3. Nollställning är klar!

Ergofunk SE och Basic (nuvarande modell from 2021)

1. Tryck ner stativet i botten och släpp knappen.
2. När bordet är i bottenläge, håll in nerknappen i cirka 5 sekunder (oftast regleras bordsskivan synligt).
3. Nollställning är klar!

Ergofunk SE (tidigare modell maj 2018 – 2021)

1. Kör bordet till stativets bottenläge genom att trycka på knappen ”pil ned”, när stativet nått lägsta läget så släpp knappen.
2. Tryck sedan in den på nytt och håll inne ytterligare 10 sekunder.
3. Stativet är nu nollställt och redo att användas!

Ergofunk SE (gamla modellen/innan maj 2018)

1. Håll bägge bordskontrollknapparna (upp och ner knapparna) intryckta tills det hörs ett pip.
2. Tryck sedan ner bordsskivan till bottenläget (bordet kan gå något saktare ner).
3. När bordet är i bottenläge håller du nerknappen intryckt tills det hörs 3 pip.
4. Nollställningen är klar!