

# Balanspall Circle

Circle är en liten pall med mjuk och skön sits. Sitsens runda utformning ger användaren en god komfort.

Balanspallen Circle passar i de flesta offentliga miljöer till yrkesprofessionalteter inom vård, kontor och industri.

Circle med ryggstöd har enkla reglage och både sits och rygg är vinklbara. Pallen finns även utan ryggstöd och den höjjusteras lätt med hjälp av en ring under sitsen. Gaspelaren anpassas efter användarens behov och finns i tre olika längder. Underredet är i polerad aluminium med svarta hjul som standard för hårda och mjuka golv. Circle finns med tillvalen armstöd Curve, fotring och fotreglage.

#### Mekanism med ring

##### 1. Inställningar av sitthöjd

Ställ in sitthöjden genom att trycka upp ringen.

#### Mekanism för ryggstöd/ fast

##### 2. Inställningar av sitthöjd

Ställ in sitthöjden genom att föra främre spaken på vänstersidan av sitsen uppåt

##### 3. Inställningar av ryggstödsvinkel

Ryggstödet vinkel justeras genom att föra spaken längst bak på vänster sida uppåt, släpp i valfri position.

##### 4. Inställningar av ryggstödhöjd

Lossa spaken för justering av ryggstödet höjd. Lås i valfri position.

##### 5. Inställningar av sittvinkel

Sitsen går att vinkla genom att föra spaken på höger sida uppåt, lås i valfri position.

#### Tillbehör

##### 6. Inställningar av vinkel på Curve armstöd

Ställ in armstödet vinkel med knappen som sitter under armstödsbygeln. Släpp för att låsa i valfri position.

##### 7. Inställningar av höjd på Curve armstöd

Ställ in armstödet höjd genom att skruva på ratten som sitter på armstödsstolpen för att föra den uppåt/nedåt. Obs! Skruva inte loss skruven helt från röret.

##### 8. Fotreglage

Fotreglage ger dig möjlighet att reglera sitthöjden med hjälp av foten. Sitsen går att vinkla genom att föra spaken på höger sida uppåt, lås i valfri position.

Curvearmstödet är monterat på gaspelaren och kan användas både som arm-, rygg- och magstöd genom att snurra stödet runt sitsen. Monteras som antingen vänster- eller högerställt.

