


Prenez quelques minutes pour regarder les réglages de votre siège afin de trouver les positions parfaites pour vos assise, dossier et accoudoirs. Ajuster la fermeté du basculement du siège et laissez-le en mouvement. Ensuite, sans même toucher une manette, vous pourrez :



Avoir une assise fixe



Avoir une assise en mouvement



Basculer vers l'arrière



Etirer votre corps

LANAB GROUP:

Lanab Group · Lerbacksgatan 7, SE-571 38 Nässjö, SWEDEN
+46 (0)380-31 11 00 · info@lanabgroup.se
www.lanabgroup.se



HÖGANÄS +3

Design: Sten Engdal





1. Réglage de la hauteur de l'assise

Soulevez la manette pour ajuster la hauteur de l'assise. Pour le redescendre, il vous suffit de soulever la manette en étant installé(e) dans le siège.

2. Réglage de la profondeur d'assise

En soulevant la manette, vous ajustez la profondeur de l'assise de manière à avoir le soutien souhaité sous les cuisses.

3. Réglage de la fermeté du basculement

Tournez la molette vers l'arrière pour assouplir le mouvement basculant du siège et vers l'avant pour le raffermir en fonction de votre morphologie.

4. Réglage de l'angle de l'assise

Tournez la manette vers l'arrière pour débloquer le mouvement de l'assise. Pour verrouiller l'angle de l'assise, positionnez la manette vers l'avant à nouveau.

5. Réglage de l'angle du dossier

Soulevez la manette tout en appuyant sur le dossier, vous changerez son angle. Relâchez la manette lorsque l'angle du dossier vous convient.

6. Blocage du mécanisme

Pour débloquer le mouvement de basculement, il faut tirer la manette vers l'extérieur et la tourner vers l'arrière. Pour le verrouiller à nouveau, il suffit de remettre la manette dans sa position initiale en la tournant vers l'avant.



7. Réglage de la hauteur du dossier

Le dossier peut être ajusté en hauteur en appuyant sur ce bouton. Le bon réglage du dossier doit offrir un soutien optimal au niveau de la partie lombaire.

8. Soutien lombaire Back-up (option)

Si vous avez besoin de plus de soutien sur la région lombaire, à l'aide de la pompe vous pouvez gonfler le coussin Backup. Diminuez le soutien en appuyant sur le bouton à côté de la pompe. Le coussin Backup a deux poches d'air verticales pour assurer un soutien idéal des muscles para-vertébraux et des lombaires sans compresser la colonne vertébrale.

9. Réglage des accoudoirs (option)

Les accoudoirs sont réglables en hauteur, écartement, profondeur et orientation.

Hauteur: Appuyez sur le bouton sur le côté extérieur

Écartement: Baissez la manette sous l'accoudoir. Ajustez en largeur et remonter la manette pour bloquer le mouvement.

Profondeur: Faites glisser la manchette en avant ou arrière.

Orientation: Appuyez sur le bouton sous la manchette du côté intérieur de l'accoudoir.

10. Réglage de l'appui-tête (option)

Hauteur: Montez ou baissez l'appui-tête pour l'ajuster à la hauteur souhaitée. **Profondeur:** Faites pivoter le coussin vers l'avant ou l'arrière pour le caler parfaitement au niveau de la nuque.